



QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?



L'autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: capacità della batteria, macchina utilizzata e intensità di lavoro (leggero o intenso). La tabella mostra l'autonomia indicativa della tua attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di lavoro. Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua capacità e dal caricabatterie utilizzato. In molti casi, il tempo di ricarica risulta più breve rispetto all'autonomia. Di conseguenza, con due batterie è possibile lavorare di continuo - con una batteria in uso e l'altra in ricarica.

TEMPO DI RICARICA DI VARIE COMBINAZIONI DI BATTERIE E CARICABATTERIE



	CICLI DI RICARICA	QC500		QC330		QC250		QC80F		
		LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	LIVELLO DI CARICA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
USO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min				
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min				
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
USO PART-TIME	BLi200X/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
USO PRATICO	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

La temperatura per la ricarica dovrebbe essere compresa tra un minimo di 5 °C e un massimo di 40 °C.

Opzione migliore

AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA



UTILIZZO	PRODOTTO	BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10	
MOTOSEGHE	Abbattere / sramare alberi	540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min
		T540i XP® ****									
	Taglio degli alberi	540i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
		T540i XP® ****									
		535i XP® ****									
		T535i XP® ****									
	Sramatura	540i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
		T540i XP® ****									
		535i XP® ****									
		T535i XP® ****									
340i											
Preparare il legno	540i XP®	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
	T540i XP® ****										
	535i XP® ****										
	T535i XP® ****										
	340i										
Costruire (in legno)	540i XP®	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	
	T540i XP® ****										
	535i XP® ****										
	T535i XP® ****										
	340i										
MOTOTRONCATRICI	Taglio piastrelle in calcestruzzo per esterno, 40 mm	K 535i			40 pcs	20 pcs	20 pcs				
		K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs				
	Taglio piastrelle	K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs				
		K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs				
POTATORE	Sramatura	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
		530iP4									
		120iTK4-P									
DECESPUGLIATORI FORESTALI	Decespugliatore	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
		535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min		45 min	20 min	
		535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min		35 min	15 min	
DECESPUGLIATORI	Pulizia del sottobosco	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	20 min	10 min	10 min	
		535i									
		535iFR									
DECESPUGLIATORI LEGGERI	Pulizia del sottobosco	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
		520iLX									
		325iLK									
		315iC									
		315iC									
DECESPUGLIATORI LEGGERI	Tagliare l'erba	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		520iLX									
		325iLK									
		315iC									
		315iC									
		115iL									
TAGLIASIEPI	Taglio impegnativo	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520iHE3									
		520iHD70									
		520iHD60									
		520iHT4									
		520iHE3									
TAGLIASIEPI	Taglio facile	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520iHE3									
		520iHD70									
		520iHD60									
		115iHD45									
		115iHD45									
SOFFIATORI	Soffiaggio difficile	550iBTX*	1 h	30 min	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	N/A
		340iBT*****									
		530iBX**									
		525iB									
		320iB Mark II									
		120iB									
SOFFIATORI	Soffiaggio leggero	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min
		340iBT*****									
		530iBX**									
		525iB									
		320iB Mark II									
		120iB									
RASAERBA	Falciare	LC 551iV***	1 h 35 min	50 min	30 min	N/A	15 min	20 min	40 min	20 min	1 h 5 min
		LB 548i***									
		LB 448i									
		LB 442i									
		LC 353iVX									
		LC 347iVX									
		LC 247iX									
		LC 141iV									
		LC 141i									
		LC 137i									
		LB 146i									
		LB 146i									
DEMUSCHIATORI	Demuschiatore	S138i			1 h	N/A	30 min		N/A	25 min	

N/A = valori non noti durante la stampa -- = non consigliato

Le autonomie sono da intendersi come valori massimi possibili e corrispondono al tempo di lavoro in modalità save™. Includi: il lavoro svolto, i principali lavori di manutenzione e i movimenti / le arrampicate necessari per il funzionamento generale. Le dati indicate sono valori guida e possono variare a seconda dell'applicazione.

* Solo con zaino porta-batterie. ** Richiede batteria a zaino / a tracolla FLEXI. *** Per l'uso con batterie a zaino richiede una staffa e un adattatore

**** Potenza massima solo con BLi200X o BLi300.
***** Autonomia si riferisce all'utilizzo di 2 batterie BLi.

Batteria raccomandata