



COMBIEN DE TEMPS VA DURER LA BATTERIE ?



Le temps de travail avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna à batterie dans différentes situations de travail.

Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des chargeurs qui vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu'avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l'autre étant en recharge.

TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET BATTERIES



	CYCLES DE CHARGE	QC500		QC330		QC250		QC80F		
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
UTILISATION PROFESSIONNELLE A TEMPS PLEIN	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min				
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min				
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
UTILISATION A TEMPS PARTIEL	BLi200X/BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
UTILISATION OCCASIONNELLE	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

La température à la charge doit être de min. 5 °C et max. 40 °C.

Meilleure option

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10		
TRONÇONNEUSES	Abattage d'arbres / ébranchage	540i XP® **** T540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min	
	Élagage des arbres	540i XP® **** T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h	
Élagage	540i XP® **** T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min		
	340i	8 h 15 min	4 h 15 min		1 h 15 min	1 h 15 min		1 h 50 min				
	330i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	45 min	—	—	35 min	—		
	Coupe de bois	540i XP® **** T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
	340i	4 h	2 h	—	35 min	35 min	—	45 min	—	—		
Charpentier	540i XP® **** T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min		
	340i	20 h 30 min	10 h 15 min		3 h	3 h		4 h 30 min				
	330i	—	—	—	3 h	3 h	—	4 h 30 min	—	—		
	DÉCOUPEUSES	Découpe, plaques béton pour jardin, 40 mm	K 535i	—	—	40 pcs	20 pcs	20 pcs	—	—	—	
	Découpe, tuiles	K 535i	—	—	165 pcs	85 pcs	85 pcs	—	—	—		
Découpe, granite, 70 mm	K 535i	—	—	10 pcs	6 pcs	6 pcs	—	—	—			
Découpe, carreaux de sol, 7 mm	K 535i	—	—	240 pcs	140 pcs	140 pcs	—	—	—			
ÉLAGUEUSE	Élagage	530iPT5 530iP4 120iTK4-P	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min	
	DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES	Débroussaillage	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
		Débroussaillage	535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	—
COUPE-HERBES	Coupe d'herbe difficile	535iRXT 535i 535iFR	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—	
	Coupe d'herbe difficile	535iRXT 535i 535iFR	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—	
	Coupe d'herbe difficile	520iRX 520iLX 325iLK 315iC	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min	
COUPE-HERBES	Coupe d'herbe difficile	520iRX 520iLX 325iLK 315iC	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
	Coupe d'herbe difficile	520iRX 520iLX 325iLK 315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min	
	Coupe d'herbe légère	520iRX 520iLX 325iLK 315iC	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min	
	Coupe d'herbe légère	520iRX 520iLX 325iLK 315iC	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min	
	Coupe d'herbe légère	115iL	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min	
TAILLE-HAIES	Taille difficile	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min	
	Taille difficile	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min	
	Taille difficile	115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	—	—	—	2 h	1 h	—	
	Taille difficile	550iBTX* 340iBT**** 530iBX**	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—	—	
	Taille difficile	525iB 320iB Mark II	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min	
SOUFFLEURS	Soufflage difficile	120iB 550iBTX* 340iBT**** 530iBX**	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
	Soufflage difficile	550iBTX* 340iBT**** 530iBX**	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	—	
	Soufflage difficile	340iBT**** 530iBX**	—	—	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	N/A	
	Soufflage difficile	525iB 320iB Mark II	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min	
	Soufflage léger	120iB 550iBTX* 340iBT**** 530iBX**	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
TONDEUSES	Tonte	550iBTX* 340iBT**** 530iBX**	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	—	
	Tonte	530iBX**	—	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min	
	Tonte	525iB 320iB Mark II	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min	
	Tonte	120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min	
	Tonte	LC 551iV*** LB 548i***	1 h 35 min	50 min	30 min	N/A	15 min	—	—	—	—	
	Tonte	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	N/A	25 min	—	—	—	—	
	Tonte	LB 448i	—	—	45 min	N/A	25 min	—	—	—	—	
	Tonte	LB 442i	—	—	55 min	N/A	35 min	—	—	—	—	
	Tonte	LC 353iVX LC 347iVX	—	—	35 min	N/A	20 min	—	—	15 min	—	
	Tonte	LC 247iX LC 141iV LC 141i	—	—	40 min	N/A	20 min	—	—	20 min	—	
DÉCHAUMEUSES	Scarificateurs	S138i	—	—	1 h	N/A	30 min	—	N/A	25 min	—	
	Scarificateurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Scarificateurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Scarificateurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Scarificateurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

N/A = valeurs pas encore connues lors de l'impression — = pas recommandé

Les durées de fonctionnement sont des données maximales et correspondent au temps de travail en mode savE™, y compris le travail réel, l'entretien de base et les mouvements / montées nécessaires pour les différentes opérations.

Les indications données sont uniquement à titre indicatif et peuvent varier légèrement d'un environnement à l'autre. * Seulement avec sac à dos accus.

** Nécessite un sac à dos accus/ceinture d'accu FLEXI. *** Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales

**** Performances complètes uniquement avec BLi200X ou BLi300

***** La durée de fonctionnement se réfère à l'utilisation de 2 accus BLi.

Batterie recommandée