

# GARDENA Übersicht Schall- und Vibrationswerte

## WASSERTECHNIK

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Gemessener Schalleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schalleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson [dB]	Messunsicherheit Schalldruckpegel [dB]	Vibrationswert [m/s <sup>2</sup> ]
Gartenpumpe 3000/4	1707	78	81	-	-	-
Gartenpumpe 3500/4	1709	82	85	-	-	-
Gartenpumpe 4000/5	1732	79	82	-	-	-
Gartenpumpe 5000/5	1734	77	80	-	-	-
Gartenpumpe 6000/6 inox	1736	75	79	-	-	-
Hauswasserwerk 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-
Hauswasserwerk 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-
Hauswasserwerk 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-
Hauswasserwerk 5000/5 eco inox	1756	87	89	-	-	-
Haus- & Gartenautomat 3500/4	1757	73	76	-	-	-
Haus- & Gartenautomat 4000/5	1758	76	78	-	-	-
Haus- & Gartenautomat 5000/5 LCD	1759	77	79	-	-	-
Haus- & Gartenautomat 6000/6 LCD inox	1760	73	76	-	-	-
smart Haus- & Gartenautomat 5000/5 Set	19106	77	79	-	-	-
smart Haus- & Gartenautomat 5000/5	19080	77	79	-	-	-

## GARTENTECHNIK

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Gemessener Schalleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schalleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson [dB]	Messunsicherheit Schalldruckpegel [dB]	Vibrationswert [m/s <sup>2</sup> ]
Mähroboter SILENO city	15001	56	58	45	2-4	-
Mähroboter SILENO city	15002	56	58	45	2-4	-
Mähroboter SILENO life	15101	*	*	*	*	*
Mähroboter SILENO life	15102	*	*	*	*	*
Mähroboter SILENO life	15103	*	*	*	*	*
Mähroboter smart SILENO+	19064	58	60	47	2-4	-
Mähroboter smart SILENO city	19066	56	58	45	-	-
Mähroboter smart SILENO life	19113	*	*	*	*	*
Mähroboter smart SILENO life	19114	*	*	*	*	*
Mähroboter smart SILENO life	19115	*	*	*	*	*
Mähroboter SILENO+	4055	58	60	47	2-4	-
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 1200/32	5032	91	92	77	3	2,51
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/32 ohne Akku	5033	86	86	73	3	< 2,5
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 1400/34	5034	91	93	81	3	< 2,5
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2,99
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/37	5038	91	92	79	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/37 ohne Akku	5038	91	92	79	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-18/32	5039	86	87	77	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-18/32 ohne Akku	5039	86	87	77	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/41	5041	88	89	83	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/41 ohne Akku	5041	88	89	83	3	< 2,5
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5
Akku-Spindelmäher 380 Li	4025	88	90	77	2	< 2,5
Elektro-Spindelmäher 380 EC	4028	91	92	77	1	< 2,5
Elektro-Rasenlüfter ES 500	4066	89	92	76	1,5	< 2,5
Turbotrimmer SmallCut 300 Akku	8844	86	88	75	3	2,6
Elektro-Vertikutierer EVC 1000	4068	95	98	79	1,5	4,1
Trimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3
Trimmer SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3
Turbotrimmer EasyCut 400/25	9807	92	95	80	3	3
Turbotrimmer ComfortCut 450/25	9808	93	94	84	3	< 2,5

\* Daten liegen zum Zeitpunkt des Druckes nicht vor

Weitere Informationen unter: [www.gardena.com/at/schallwerte](http://www.gardena.com/at/schallwerte) | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

# GARDENA Übersicht Schall- und Vibrationswerte

## GARTENTECHNIK

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Gemessener Schalleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schalleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson [dB]	Messunsicherheit Schalldruckpegel [dB]	Vibrationswert [m/s <sup>2</sup> ]
Turbotrimmer ComfortCut Plus 500/27	9809	94	96	83	3	< 2,5
Turbotrimmer PowerCut Plus 650/30	9811	93	96	83	3	< 2,5
Akku-Trimmer SmallCut Li-23R	9822	*	*	*	*	*
Set Akku-Trimmer EasyCut Li-18/23R	9823	83	88	75	3	< 2,5
Akku-Trimmer EasyCut Li-18/23 ohne Akku	9823	83	88	75	3	< 2,5
Set Akku-Trimmer ComfortCut Li-18/23R	9825	82	86	68	3	< 2,5
Akku-Trimmer ComfortCut Li-18/23R ohne Akku	9825	82	86	68	3	< 2,5
Akku-Trimmer PowerCut Li-40/30	9827	93	94	83	3	< 2,5
Akku-Trimmer PowerCut Li-40/30 ohne Akku	9827	93	94	83	3	< 2,5
Akku-Grasschere ClassicCut Li	9853	*	*	*	*	*
Set Akku-Gras- und Strauchschere ClassicCut Li	9854	*	*	*	*	*
Set Akku-Grasschere ClassicCut Li	9855	*	*	*	*	*
Akku-Grasschere ComfortCut Li	9856	*	*	*	*	*
Set Akku-Gras- und Strauchschere ComfortCut Li	9857	*	*	*	*	*
Set Akku-Grasschere ComfortCut Li	9858	*	*	*	*	*
Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8
Elektro-Heckenschere EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3,8
Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3,0
Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2,6
Elektro-Heckenschere ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3,1
Elektro-Heckenschere ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	3,1
Akku-Heckenschere EasyCut Li	9836	*	*	*	*	*
Set Akku-Heckenschere ComfortCut Li-18/50	9837	92	95	85	3	< 2,5
Akku-Heckenschere ComfortCut Li-18/50 ohne Akku	9837	92	95	85	3	< 2,5
Set Akku-Heckenschere ComfortCut Li-18/60	9838	94	95	87	3	< 2,5
Akku-Heckenschere ComfortCut Li-18/60 ohne Akku	9838	94	95	87	3	< 2,5
Set Akku-Heckenschere PowerCut Li-40/60	9860	88	90	78	2,5	< 2,5
Akku-Heckenschere PowerCut Li-40/60 ohne Akku	9860	88	90	78	2,5	< 2,5
Teleskop-Heckenschere THS 500/48	8883	96	98	86	2,5	< 2,5
Set Teleskop-Heckenschere THS Li-18/42	8881	87	90	70	3	< 2,5
Teleskop-Heckenschere THS Li-18/42 ohne Akku	8881	87	90	70	3	< 2,5
Teleskop-Hochentaster TCS 720/20	8868	99	100	89	1	3,1
Set Teleskop-Hochentaster TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2,5
Teleskop-Hochentaster TCS Li-18/20 ohne Akku	8866	89	92	79	3	< 2,5
Elektro-Bläser/Sauger ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	< 2,5
Set Allround Bläser AccuJet Li-18	9335	77	80	68	3	< 2,5
Allround Bläser AccuJet Li-18 ohne Akku	9335	77	80	68	3	< 2,5
Set Akku-Bläser PowerJet Li-40	9338	98	102	91	2,5	2,8
Akku-Bläser PowerJet Li-40 ohne Akku	9338	98	102	91	2,5	2,8
Akku-Handsauger EasyClean Li	9339	*	*	*	*	*
Set Akku-Handsauger EasyClean Li	9340	*	*	*	*	*
Set Akku-Hochdruckreiniger AquaClean Li-40/60	9341	*	*	*	*	*
Akku-Hochdruckreiniger AquaClean Li-40/60 ohne Akku	9341	*	*	*	*	*



\* Daten liegen zum Zeitpunkt des Druckes nicht vor

Weitere Informationen unter: [www.gardena.com/at/schallwerte](http://www.gardena.com/at/schallwerte) | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.